


vetsak



Je beanbag uitpakken

1. Uitpakken




Large of medium, je beanbag wordt geleverd in twee verschillende dozen. In de ene zit je luchtledige binnenzak, in de ander je hoes. Soms leveren onze transportdienst de twee pakketten afzonderlijk.

Verwijder voorzichtig de transportfolie en houd het buiten bereik van kinderen. Bewaar de transportfolie en de doos voor het geval dat je je zitzak in de toekomst opnieuw wil verpakken.



2. Opschudden

Om je zitzak volume te geven, schud je gewoonweg het schuim op. Het duurt tot 48 uur tot je zitzak het volledige volume bereikt heeft. Je kan het proces versnellen door je vetsak regelmatig op te schudden.



2. Aankleden

Plaats je binnenzak met de rits naar boven. Pak nu je hoes uit en rits die volledig open, tot een 8-vormig figuur.




Plaats je opengeritste hoes over je binnenzak. Zorg ervoor dat het deel zonder rits van de hoes direct over de rits van de binnenzak ligt. Neem de zijden van de hoes samen terwijl je naar beneden ritst, draaiende aan de zak terwijl je ritst.

3. Genieten

Draai de zitzak terug zodat het deel van de hoes zonder rits naar boven is gericht.

→ Zie omslagafbeelding gebruiksaanwijzing



Het is nu tijd om van je vetsak te genieten. Schud je zitzak af en toe op voor langdurig comfort.

5. Onderhouden

We bieden alle klanten een vijfjarige garantie op de vulling. Je kan gemakkelijk het comfort en de hardheid van je vetsak aanpassen. Rits je binnenzak eenvoudig open en pas het volume van de vulling aan naar wens door schuim toe te voegen of te verwijderen. Je kan ook extra schuim bestellen op aanvraag.

vetsak

www.vetsak.com

© 2022 vetsak GmbH, Germany